

HÄNGE-WC

diy: Montage Vorwand + WC

Demontage des Wand-WCs

- Wasser abdrehen.
- Wasserzulauf von Spülkasten und WC-Schüssel abmontieren.
- Flaches Gefäß unter Verbindungsstellen der Wasserzuläufe und -abläufe stellen.
- Befestigungsschrauben der alten Toilettenschüssel lösen. Becken vorsichtig nach vorne weg aus Anschlüssen ziehen.

Vorwandinstallation mithilfe eines Montageelements

- Montageelement an zukünftigen Platz positionieren und ausrichten: Markierung am Montageelement soll einen Meter über Fertigboden sein. Gestell wie in Anleitung vorgesehen an Wand und Boden befestigen.
- Befestigungsschellen in Rahmen stecken. Abwasserrohr seitlich von unten heranzuführen, hierfür passenden HT-Bogen verwenden. Rohr gegebenenfalls zuschneiden. Gleitmittel auf Rohrenden geben, Rohrbogen mit Anschlussstück in HT-Bogen stecken und an Befestigungsschelle aufstecken. Schelle schließen.
- Spülkasten mit Wasserzulauf verbinden: Gewinde mit Hanf umwickeln und mit Fett einstreichen. Eckventil auf Wasserzulauf schrauben, festziehen und Wasserzulauf fixieren. Eckventil von hinten in den Spülkasten einführen und innen mit Kontermutter verschrauben. Füll- und Eckventil anschließend mit Schlauch verbinden und Spülkastenöffnung mit Schutzabdeckung verschließen.
- Gewindestangen für WC-Befestigung eindrehen und mit Plastikhülse abdecken. Geruchstopfen auf Wasserzulauf und -ablauf setzen.
- Metallständerwand mit Feuchtraumplatten verkleiden. Bei Frontplatte an nötige Öffnungen denken. Installationswand verputzen und wenn gewünscht fliesen.

Montage des Hänge-WCs

- Schutzhülsen und Geruchstopfen entfernen. Schallschutzplatte über Gewindestangen und beide Anschlüsse stecken.
- WC-Anschlussrohre zuschneiden und in beide Stützen stecken. Gewinde mit Hanf umwickeln und mit Fett einstreichen.
- Toilette auf Gewindestangen stecken, Stangen sollten noch etwa 20 Millimetern aus Befestigungslöchern ragen. Schallschutzhülsen, Befestigungsmuttern und Unterlegscheiben aufdrehen und WC verschrauben. Abdeckkappen aufstecken.
- Überstände an Schallschutzplatte entfernen und Rand mit Sanitärsilikon verfugen.
- Drückerplatte montieren: zuvor angebrachte Abdeckung entfernen, Unterteil montieren und Druckspülplatte aufstecken.
- WC-Sitz montieren: Wasser marsch!